

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZCZOTKA PROSTUJĄCA WŁOSY Z JONIZACJĄ**

**DIVINE
HAIR MAGIC**



Dane techniczne:

Moc: 30 W

Napięcie: 110-240 V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Temperatura: 150-230 ° C

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz szczotkę londict do gniazdka elektrycznego. Przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund. Ekran zaświeci się.
2. Wciśnij przycisk SET TEMP aby wybrać temperaturę, w zależności od rodzaju włosów. Włosy cienkie: 150 ° C a 170 ° C. Włosy normalne: 190 ° C i 210 ° C. Włosy grube: 230 ° C. Ekran przestanie migać po osiągnięciu wybranej temperatury. Teraz można rozpocząć prostowanie włosów.
3. Naciśnij przycisk Ionic aby uaktywnić funkcję jonizacji i gładkich włosów. Można z niej korzystać z lub bez funkcji temperatury.
4. Aby zmienić jednostkę miary na ekranie ze stopni Celsjusza (° C) na stopnie Fahrenheita (°F), należy nacisnąć przycisk zasilania oraz przycisk Ionic jednocześnie przez 4 sekundy.
5. Przed użyciem londict, upewnij się, że włosy są czyste i rozczesane.
6. Przytrzymaj cienkie pasmo włosów przy końcu i za pomocą drugiej ręki przesuwaj urządzenie kilka razy wzdłuż pasma. Powtórz tę czynność ze wszystkimi włosami aż do uzyskania prostych i lśniących włosów.
7. Ze względów bezpieczeństwa londict wyłączy się automatycznie po 45 minutach używania. Aby ponownie go włączyć, wciśnij przycisk zasilania.

Ostrzeżenia

Upewnij się, że napięcie źródła zasilania odpowiada parametrom urządzenia. Nie ciągnij za kabel i upewnij się, że się nie płacze. Trzymaj kabel z dala od gorących i ostrych powierzchni. Umieść urządzenie na równej, suchej i żaroodpornej powierzchni. Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy, można zauważyć dziwny zapach. Jest to normalne i tymczasowe. Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub użyciem. Czyścić wilgotną ściereczką. Nie używać materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzać urządzenia ani kabla w cieczy. Nie należy dotykać go mokrymi rękami. Nie używać w pobliżu zbiorników wodnych lub wilgotnych. Nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Używanie urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. To urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu miejscu. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone. Nie należy modyfikować urządzenia lub którejkolwiek z jego części. Jeżeli urządzenie, kabel lub części wyglądają na uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie należy ich używać lub próbować naprawić; powinny być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, chyba że będą one nadzorowane przez osobę dorosłą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym, należy przestrzegać przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.